



ARGAMASSA PORCELANATO



DESCRIÇÃO: A ARGAMASSA PORCELANATO BR MASSA é uma argamassa tipo ACII, industrializada de altíssima qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas, bastando apenas adicionar água.

INDICAÇÕES DE USO:

É recomendada para assentamento de peças de porcelanato em áreas internas.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Esta argamassa não deve ser utilizada em áreas externas, saunas, churrasqueiras, estufas e outros revestimentos especiais.

COMPOSIÇÃO:

Cimento Portland, agregados minerais selecionados, aditivos especiais não tóxicos.

ESPECIFICAÇÃO:

Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 14081 – Argamassa Colante Industrializada para Assentamento de Placas Cerâmicas – Especificação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Resistência de aderência por tempo em aberto: > 20 min.

Resistência de aderência (cura normal): > 0,5 MPa.

Resistência de aderência (cura submersa): > 0,5 MPa.

RENDIMENTO:

Aproximadamente 4 a 8 kg/m² podendo variar em função da aplicação conforme NBR 13754, que preconiza a aplicação do sistema dupla face para placas cerâmicas com área igual ou maior que 900 cm².

EMBALAGEM: Sacos de 20 kg.

VALIDADE:

180 (cento e oitenta) dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitada as condições de estocagem.

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM:

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado, seco, sobre estrado e distante da parede em pelo menos 15 a 30 cm.

PREPARO DA BASE E DA PEÇA:

O contrapiso e o emboço / reboco internos deverão estar secos e curados, pelo menos, há 14 dias em casos de argamassas de revestimento e de base sem a adição de cal hidratada, para argamassas com adição de cal hidratada, o prazo é de pelo menos 28 dias. As tolerâncias de prumo e planeza deverão estar em conformidade com a NBR 13749. A peça a ser assentada também deve estar limpa e seca, sugere-se efetuar a limpeza do verso da peça para melhor aderência da argamassa, caso este esteja se desprendendo da peça cerâmica.

PREPARO DO PRODUTO:

Verifique se você está com todas as ferramentas de trabalho e a base já esteja preparada. Promova a mistura em um recipiente estanque e limpo, protegido de sol, vento e chuva. Adicione a quantidade de água limpa conforme indicado na tabela abaixo, a um saco de 20 kg da Argamassa Colante BR MASSA, devendo a mistura apresentar uma consistência pastosa e firme sem grumos ou material seco. Para promover uma melhor ação dos aditivos da mistura sugere-se deixar a argamassa, já homogeneizada, em repouso por 10 minutos, bastando remisturar antes do uso.

Nota: Não adicionar mais água. Observe no carimbo da data de produção contido na sacaria a indicação do estado de origem do produto e utilize o volume de água conforme a tabela abaixo, esta quantidade pode variar em ± 5%:

PRAZOS MÍNIMOS PARA TRÁFEGO:

Pessoas com cuidado: 72 horas.

Utilização normal: 7 dias.

REJUNTAMENTO:

Após 72 horas, no mínimo.

TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO:

Do ambiente: 5° a 40°C.

Da base: 5° a 27°C.

COR: Cinza.

ARGAMASSA PORCELANATO

VOLUME DE ÁGUA	
%	LITROS
26	5,2

FAIXA DE VARIAÇÃO	
%	LITROS
±5	4,9 a 5,5

CERÂMICA A SER ASSENTADA	TAMANHO DO DENTE DA DESEMPENADEIRA	APLICAÇÃO DA ARGAMASSA
até 20 x 20 cm	6 x 6 x 6	Na base
de 20 x 20 cm até 30 x 30 cm	8 x 8 x 8	Na base
maior que 30 x 30 cm	8 x 8 x 8	Na base e no verso da cerâmica
com garras maiores que 1mm	8 x 8 x 8	Na base e no verso da cerâmica

Tempo para utilização: Avaliando-se as condições de exposição do caixote, de temperatura e umidade relativa do ar, a argamassa poderá ser utilizada no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos, contadas a partir do início da mistura. É recomendada a colocação de um pano úmido sobre o recipiente para contribuir com o tempo de utilização, uma vez que a argamassa deve se manter fresca.

APLICAÇÃO DA ARGAMASSA

A argamassa é aplicada com desempenadeira dentada, observando-se os critérios das normas brasileiras.

Aplique argamassa sobre a base preparada utilizando o lado liso da desempenadeira e imediatamente, aplique o lado com os dentes, levemente inclinado. Abra pequenos panos para se evitar secagem dos cordões (tempo em aberto).

Aplique as peças sobre os cordões de Argamassa Colante para Porcelanato BR MASSA, pressionando a peça cerâmica sobre a base e promovendo o esmagamento dos cordões de argamassa e em seguida, movimentar a peça no sentido contrário dos cordões através de um movimento de vai e vem deslizando até a posição final. Bata levemente com um martelo de borracha. A argamassa deverá estar completamente preenchida ao verso do porcelanato.

ATENÇÃO:

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica. Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.

BOAS PRÁTICAS:

-Armazene o produto em local seco, arejado, protegido de intempéries, sobre estrados de madeira e longe da parede em pelo menos 15 a 30 cm, aconselha-se ter atenção à altura das pilhas que deve estar entre 1,2 a 1,5m;

-Confira o prazo de validade, não utilize o produto fora do prazo;

-Recomenda-se utilização de misturador mecânico de eixo horizontal ou acoplamento de hélice à furadeira, para melhor homogeneização da argamassa;

-Misturar até que se tenha uma perfeita homogeneização, sem exceder o tempo de mistura;

-O tempo de mistura é de aproximadamente 2 minutos, podendo variar de acordo com o tipo de equipamento e condições climáticas;

-Após o preparo, utilizar o produto em aproximadamente 2h30, este tempo pode variar de acordo com as condições climáticas e o tipo de recipiente de armazenamento da argamassa fresca. É proibida a adição de água ou qualquer outro material na argamassa industrializada;

-Recomenda-se a utilização de recipiente plástico e/ou estanque para evitar perda de água durante a mistura e transporte para as frentes de trabalho;

-Evitar o reaproveitamento da argamassa e adição de água além do recomendado na sacaria;

-Recomenda-se a avaliação da temperatura e presença de material solto na base antes da aplicação da argamassa, efetuar a varredura e umedecimento caso necessário;

-As peças devem estar secas e o verso limpo. Recomenda-se não permitir o assentamento das peças sobre os cordões em processo de secagem (tempo em aberto) e insolação ou vento direto;

-Isole as peças metálicas ou vidros para se evitarem manchas;

-Para peças com áreas superiores a 900 cm², recomenda-se a aplicação dupla face, conforme NBR 13753;

- Mantenha as juntas de assentamento recomendadas pelo fabricante do porcelanato e observe as juntas de movimentação de acordo com a NBR 13753 e 13754;

- É recomendável algum tipo de controle para verificação do preenchimento do tardo do porcelanato, como a suspensão periódica de algumas peças assentadas, a aprovação da aplicação deve ser dada por no mínimo 90% de preenchimento da peça;

-Sugere-se efetuar a limpeza das peças com esponja umedecida, sem movimentos bruscos, evitando-se o deslocamento das mesmas. Além disso, deve-se promover a raspagem da argamassa existente em excesso entre as mesmas em até 3 horas.

-Não utilize ácidos para fazer limpeza e proteja o revestimento recém executado da água de chuva por 24 horas.